







- ES** INSTRUCCIONES PARA EL USO
- EN** USE INSTRUCTIONS
- FR** MANUEL D'UTILISATION
- PT** MANUAL DE INSTRUÇÕES
- DE** GEBRAUCHSANWEISUNG





**cata** 



	1	2	3	T	
---	---	---	---	---	--

ES Para obtener los mejores resultados de su campana extractora, se recomienda que la deje encendida durante un período de tiempo después de haber terminado de cocinar.  
**PANEL DE CONTROL Y USO GENERAL**

	Encendido y apagado de la iluminación. Mantenga pulsado para regular la intensidad de iluminació
1	<b>Encendido del ventilador:</b> 1ª velocidad: Una pulsación.
2	2ª velocidad: Una pulsación.
3	3ª velocidad: Una pulsación.
T	4ª velocidad/Función Boost: Turbo: Una pulsación. <b>NOTA:</b> La velocidad turbo solo trabajará durante 5 min. y transcurrido ese tiempo bajará a la velocidad 3.
	<b>Temporización:</b> Activar y desactivar la temporización del extractor. <b>NOTA:</b> El extractor funciona 5 min. a la velocidad en curso y 5 min. mas en cada una de las velocidades inferiores hasta que se detiene.

	1	2	3	T	
---	---	---	---	---	--

EN To obtain the best results from your cooker hood it is recommended that you leave it switched on for a short time after you have finished cooking.  
**CONTROL PANEL - GENERAL USE**

	Lighting on and off. keep pressed down to adjust the lighting intensity.
1	<b>Switch on the fan:</b> 1th Speed: Press once.
2	2th Speed: Press once.
3	3th Speed: Press once.
T	4th Speed/Boost function: Press once. <b>NOTE:</b> Turbo speed only will work for 5 minutes, once it runs out, the speed will decrease to 3rd speed.
	<b>Timer:</b> Enable and disable extractor fan timer. <b>NOTE:</b> the extractor fan works for 5 min. at the current speed and another 5 min. at each of the lower speeds until it stops.

	1	2	3	T	
---	---	---	---	---	--

FR

Pour obtenir les meilleurs résultats de votre hotte, il est recommandé de la laisser allumée pendant une courte période après avoir terminé la cuisson.

#### PANNEAU DE COMMANDE ET UTILISATION GENERALE.



Marche / arrêt de l'éclairage.  
Maintenez appuyé pour régler l'intensité de l'éclairage.

1

#### Marche du ventilateur:

**Vitesse 1:** appuyez sur le bouton.

2

**Vitesse 1:** appuyez sur le bouton.

3

**Vitesse 1:** appuyez sur le bouton.

T

**Vitesse 4/Fonction Boost:** appuyez sur le bouton.

**REMARQUE:** Turbo de vitesse ne fonctionne que pour 5 minutes après cette heure bas à une vitesse 3.



**Minuterie:** Activer et désactiver la minuterie de l'extracteur.

**REMARQUE:** L'extracteur fonctionne 5 min. à la vitesse choisie et 5 min. supplémentaires à chacune des vitesses inférieures jusqu'à ce qu'il s'arrête.

	1	2	3	T	
---	---	---	---	---	--

PT

Para obter os melhores resultados do seu exaustor, recomenda-se que o deixe ligado durante pouco tempo após terminar a cozedura.

#### PAINEL DE CONTROLE E USO GERAL.



Activação e desactivação da iluminação.  
Mantenha pressionado para regular a intensidade da iluminação.

1

#### Encendido de ventilador:

**Velocidade 1:** Pressione o botão.

2

**Velocidade 2:** Pressione o botão.

3

**Velocidade 3:** Pressione o botão.

T



**Velocidade 4/Função de impulso:** Pressione o botão.

**NOTA:** A velocidade TURBO funcionará por 5 minutos. Decorrido esse tempo, baixará para a velocidade 3.





**Temporizador:** Activar e desactivar a temporização do extractor.

**NOTA:** O extractor funciona durante 5 min. à velocidade em curso e durante mais 5 min. em cada uma das velocidades inferiores até que pára.

	1	2	3	T	
---	---	---	---	---	--

**DE** Um die besten Ergebnisse mit Ihrer Dunstabzugshaube zu erzielen, wird empfohlen, diese nach dem Garvorgang kurzzeitig eingeschaltet zu lassen.  
**BEDIENFELD / ALLGEMEINE NUTZUNG.**

-  Ein-/Ausschalten der Beleuchtung.  
Halten Sie die Taste gedrückt, um die Beleuchtungsintensität zu regulieren.
  
- Taste für Gebläsestufe:**
- 1 Drehzahl 1:** Betätigen der Taste.
- 2 Drehzahl 2:** Betätigen der Taste
- 3 Drehzahl 3:** Betätigen der Taste.
- T Drehzahl 4/ Turbostufe:** Betätigen der Taste  
**HINWEIS:** Die Turbostufe ist eingestellt auf 5min. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet das Geraet automatisch auf die 3.Geschwindigkeitsstufe herunter.
  
-  **TIMER:** Timer des Gebläses aktivieren und deaktivieren.  
**HINWEIS:** Das Gebläse läuft 5 Minuten auf der gewählten Stufe und jeweils 5 Minuten in den niedrigeren Gebläsestufen, bis es sich abschaltet.



**CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.**  
**Oficinas:** c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España  
**Fábrica:** c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló.Barcelona. España  
T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101  
www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

**Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es**  
**International SAT - www.cnagroup.es/warranty**



60822220.28.06.2023